



Måltakingsveiledning

Lamellgardiner

Alternativ 1 – Lamellgardiner montert i foringen

Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av foringen både i høyde og bredde (se piler 4). Vi trekker nødvendig klaring. Dette monteringsalternativet er ikke aktuelt dersom vinduet er innadslående. Når lamellene er fratrukket vil de med dette alternativet som oftest dekke deler av glasset (se tabell med pakkebredde)

Alternativ 2 – Lamellgardiner montert på eller over lister

Breddemålet tas tilsvarende foringens bredde (se piler 4). Legg så til lamellgardinens pakkebredde (se tabell under). Høyden tas fra overkant av list over vinduet til underkant av list under vinduet (se piler 5), eller ned dit man ønsker lamellene skal slutte (skal de gå ned til gulv, normalt 3-5 cm fra gulv). På disse mål trekker vi ikke klaring!

Alternativ 3 – Lamellgardiner montert i tak

Breddemålet tas tilsvarende foringens bredde (se piler 4). Legg så til lamellgardinens pakkebredde (se tabell under). Høyden tas fra tak og til underkant av list under vinduet, eller ned dit man ønsker lamellene skal slutte (skal de gå ned til gulv, normalt 3-5 cm fra gulv). På disse mål trekker vi ikke klaring!

Tabell - lamellgardinenes pakkebredde

	Lamellgardin bredde					
	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	Videre økning pr 50 cm
89 mm brede lameller	22 cm	28 cm	33 cm	39 cm	44 cm	4,5 cm
127 mm brede lameller	17 cm	20 cm	23 cm	26 cm	27 cm	3 cm

Ved delt parkering må den totale pakkebredde økes tilsvarende omtrent halve bredden av lamellene (for 89 mm brede lameller omtrent 4,5 cm)

Rom/vindu	Monteringsalternativ	Antall lamellgardiner	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Farge nr	Parkeringside (høyre, venstre eller delt)	Betjeningside (hø/ve)

Spørsmål, kommentarer eller utdyping av hvilke funksjon persiennene skal ha (f.eks. innsyn, varme, falming)

For veiledning og hjelp:

Tlf: 77 66 27 00
post@avskjerming.no
www.avskjerming.no

Kontaktinformasjon

Fornavn	Gate	Telefon
Etternavn	Postnr/sted	E-post