



Måltakingsveiledning

Plissegardiner

Alternativ 1 og 2 – Plissegardiner montert i glasskarm (helt inntil glass)

Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av glasskarm både i høyde og bredde (se piler A). Vi trekker nødvendig klaring. For å kunne montere i glasskarm må karmens dybde være minimum 1 cm. Ved smale karmen (<20 mm) må det forberres til skruer. Der som vinduet er åpningsvindu/dør anbefaler vi plissegardinmodeller med snor/wireføring i sidene. De vil da henge pent og tramt inntil glass også når vinduet/døren åpnes.

Alternativ 3 – Plissegardiner montert på vindusramme

Dette alternativet benyttes på åpningsvindu/dør og brukes når glasskarmen er for smal for monteringsalternativ 1 eller 2. For bredde ta mål ca. 4 cm bredere enn glasskarm (se piler 3). For høyde ta mål fra overkant av vindusramme og ned til foten av håndtaket. På disse mål trekker vi ikke klaring! Ta også hensyn til eventuelle sidehåndtak. til dette monteringsalternativet anbefaler vi plissegardinmodeller med snor/wireføring i sidene. De vil da henge pent og følge åpningsdelen når vinduet/døren åpnes.

Alternativ 4 – Plissegardiner montert i foringen

Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av foringen både i bredde og høyde (se piler 4). Vi trekker nødvendig klaring. Dette alternativet kan som oftest ikke benyttes ved innadslående vindu. Ta hensyn til eventuelle ventilert.

Rom/vindu	Monteringsalternativ	Antall persiener	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Farge	Betjeningsside	Wireføring (ja/nei)

Spørsmål, kommentarer eller utdyping av hvilke funksjon plissegardinene skal ha (f.eks. innsyn, varme, falming)

For veiledning og hjelp:

Tlf: 77 66 27 00
post@avskjerming.no
www.avskjerming.no

Kontaktinformasjon

Fornavn	Gate	Telefon
Etternavn	Postnr/sted	E-post